












		Anzeigebereiche (Hinweis auf DIN) Überdruck- und Unterdruckmessung <i>mechanisch</i>											Seite 2		
Datenblatt AZB/DM02		Rohrfeder 					Rohrfeder-Feinmeß				Plattenfeder 		DIN		
Meßsystem															
Güteklasse		1,6	1,0				0,6	0,25	0,1	1,6				Kenn- zahlen	
Flansch-Ø		—													
NG		63	80	100	160	250	160	250	250	250	100	160	250		
Druckspanne (bar) Anzeigebereich															
<b>0,6</b>	0...0,6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	015	
	-0,6...0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	305	
<b>1</b>	0...1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	025	
	-1...0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	005	
	0,2...1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	575	
<b>1,6</b>	-0,6...1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	315	
	0...1,6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	035	
	-1...0,6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	505	
<b>2,5</b>	0...2,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	045	
	-1,0...1,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	515	
<b>4</b>	0...4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	055	
	-1...3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	525	
<b>6</b>	0...6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	065	
	-1...5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	535	
<b>10</b>	0...10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	075	
	-1...9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	545	
<b>16</b>	0...16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	085	
	-1...15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	555	
	-1...12,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	925	
<b>25</b>	0...25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	095	
	-1...24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	565	
	-1...25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	935	
<b>40</b>	0...40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	105	
	-1...40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	945	
<b>60</b>	0...60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	115	
<b>100</b>	-1...60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	955	
<b>160</b>	0...100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	125	
<b>250</b>	-1...160	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	135	
<b>400</b>	0...250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	145	
<b>600</b>	-1...400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	155	
<b>1000</b>	0...600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	165	
<b>1600</b>	-1...1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	175	
<b>2500</b>	0...1600	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	185	
<b>4000</b>	-1...2500	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	195	
<b>6000</b>	0...4000	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	205	
<b>7000</b>	-1...6000	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	215	
	0...7000	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	225	

● = möglich


— = nicht möglich

		Anzeigebereiche (Hinweis auf DIN) Überdruck- und Unterdruckmessung <i>mechanisch</i>											Seite 3 mbar			
Datenblatt AZB/DM03		Kapselfeder						Plattenfeder						DIN		
Meßsystem													Kenn- zahlen			
Güteklasse		1,6		1,6		1,0 / 1,6		1,6								
Flansch-Ø		—		—		133/165		100			160					
NG			160	63	100	160	100	160	100	160	250	100	160	250		
Druckspanne (mbar)		Anzeigebereich														
2,5	0...2,5	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	046
	-2,5...0	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	326
	-1,0...1,5	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	516
	-1,5...1,0	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	846
4	0...4	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	056
	-4...0	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	336
	-1,5...2,5	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	566
	-2,5...1,5	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	576
6	0...6	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	066
	-6...0	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	346
	-2...4	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	586
	-4...2	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	596
10	0...10	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	076
	-10...0	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	356
	-4...6	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	606
	-6...4	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	616
16	0...16	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	086
	-16...0	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	366
	-6...10	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	626
	-10...6	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	636
25	0...25	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	096
	-25...0	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	376
	-10...15	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	646
	-15...10	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	656
40	0...40	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	106
	-40...0	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	386
	-15...25	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	666
	-25...15	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	676
60	0...60	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	116
	-60...0	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	396
	-20...40	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	686
	-40...20	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	696
100	0...100	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	126
	-100...0	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	406
	-40...60	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	706
	-60...40	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	716
160	0...160	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	136
	-160...0	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	416
	-60...100	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	726
	-100...60	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	736
250	0...250	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	146
	-250...0	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	426
	-100...150	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	746
	-150...100	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	756
400	0...400	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	156
	-400...0	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	436
	-150...250	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	766
	-250...150	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	776
600	0...600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	166
	-600...0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	446
	-400...200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	796
	-200...400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	786
1000	0...1000	—	—	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	176
	-1000...0	—	—	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	466
	-400...600	—	—	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	806
	-600...400	—	—	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	816

● = möglich

— = nicht möglich









		Meßbereiche (Hinweis auf DIN) Überdruck- und Unterdruckmessung elektronisch												Seite 4b	
Datenblatt AZB/ DE04	Meßsystem	piezoresistiv		Dünnschicht DMS		Dickfilm		Keramik		kapazitiv <sup>1)</sup>		photooptisch		DIN	
	Güteklasse ± % v.Endwert	≤0,5%	>0,5%	≤0,5%	>0,5%	≤0,5%	>0,5%	0,3%	≥0,5%	≤0,5%	>0,5%	0,05%	0,15%	Kenn- zahlen	
Druck- spanne (bar)	Meß- bereich														
<b>1</b>	0...1,0	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	025	
	-1...0	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	315	
<b>1,6</b>	0...1,6	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	035	
	-1...0,6	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	505	
<b>2,5</b>	0...2,5	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	045	
	-1...1,5	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	515	
<b>4</b>	0...4	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	055	
	-1...3	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	525	
<b>6</b>	0...6	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	065	
	-1...5	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	535	
<b>10</b>	0...10	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	075	
	-1...9	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	545	
<b>16</b>	0...16	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	085	
	-1...15	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	555	
	-1...12,5	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	925	
<b>25</b>	0...25	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	095	
	-1...24	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	565	
	-1...25	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	935	
<b>40</b>	0...40	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	105	
	-1...40	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	—	945	
<b>50</b>	0...50	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●		
<b>60</b>	0...60	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	115	
	-1...60	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	—	955	
<b>100</b>	0...100	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	125	
<b>160</b>	0...160	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●	135	
<b>250</b>	0...250	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●	145	
<b>400</b>	0...400	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●	155	
<b>600</b>	0...600	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	165	
<b>1000</b>	0...1000	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	175	
<b>1400</b>	0...1400	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●		
<b>1600</b>	0...1600	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	185	
<b>2500</b>	0...2500	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	195	
<b>4000</b>	0...4000	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	205	

<sup>1)</sup> Medium Luft und nicht korrosive Gase







● = möglich                      — = nicht möglich

( bezieht sich auf Geräte die erprobt und bereits im Markt eingeführt sind )

		<b>Anzeigebereiche (Hinweis auf DIN)</b> <b>Differenzdruckmessung</b> <i>mechanisch / elektronisch</i>												Seite 5a
Datenblatt AZB/DD05		Rohrfeder			Kapselfeder				Plattenfeder		Membrane		Elektronik	$\Delta p$
Meßsystem														DIN
Güteklasse		1,6			1,6				1,6		1,6		0,25 - 1,0	Kenn- zahlen
Nenngröße		80	100	160	63	80	100	160	100	160	100	160	-	
Druck- spanne mbar Pa		Anzeige- bereich												
<u>0,25</u> 25	0...0,25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
<u>0,5</u> 50	0...0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
<u>1</u> 100	0...1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
<u>2,5</u> 250	0...2,5	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	046
	-2,5...0	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	326
	-1,0...1,5	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	516
<u>4</u> 400	-1,5...1,0	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	846
	0...4	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	056
	-4...0	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	336
<u>5</u> 500	-1,5...2,5	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	566
	-2,5...1,5	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	576
	0...5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
<u>6</u> 600	-5...0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
	-1...4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
	-2,5...1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
<u>10</u> 1000	0...6	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	066
	-6...0	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	346
	-2...4	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	586
	-4...2	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	596
<u>16</u> 1600	0...10	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	076
	-10...0	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	356
	-4...6	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	606
	-6...4	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	616
<u>25</u> 2500	0...16	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	086
	-16...0	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	366
	-6...10	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	626
	-10...6	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	636
<u>40</u> 4000	0...25	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	096
	-25...0	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	376
	-10...15	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	646
<u>50</u> 5000	-15...10	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	656
	0...40	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	106
	-40...0	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	386
<u>60</u> 6000	-15...25	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	666
	-25...15	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	676
	0...50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
<u>100</u> 10000	-50...0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
	-10...40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
	-25...25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
	0...60	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	116
<u>160</u> 16000	-60...0	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	396
	-20...40	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	686
	-40...20	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	696
<u>160</u> 16000	0...100	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	126
	-100...0	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	406
	-40...60	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	706
<u>160</u> 16000	-60...40	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	716
	0...160	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	136
	-160...0	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	416
<u>160</u> 16000	-60...100	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	726
	-100...60	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	736






● = möglich

— = nicht möglich

		Anzeigebereiche (Hinweis auf DIN) Differenzdruckmessung <i>mechanisch / elektronisch</i>												Seite 5b
Datenblatt AZB/DD05		Rohrfeder			Kapselfeder				Plattenfeder		Membrane		Elektronik	$\Delta p$
Meßsystem														DIN
Güteklasse		1,6			1,6				1,6		1,6		0,25 - 1,0	Kenn- zahlen
Nenngröße		80	100	160	63	80	100	160	100	160	100	160	-	
Druck- spanne		Anzeige- bereich												
mbar Pa														
250 25000	0...250	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	146
	-250...0	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	426
	-100...150	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	746
	-150...100	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	756
400 40000	0...400	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	156
	-400...0	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	436
	-150...250	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	766
	-250...150	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	776
500 50000	0...500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
	-500...0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
	-250...250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
	-100...400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
600 60000	0...600	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	166
	-600...0	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	446
	-400...200	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	796
	-200...400	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	786
1250 120000	0...1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
	-1250...0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-
Druck- spanne		Anzeige- bereich												
bar														
0,6	0...0,6	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	015
	-0,6...0	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	305
0,8	0...1	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	005
	-1...0	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	025
1	0...1,6	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	315
	-1...0,6	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	035
1,6	0...2	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	505
	-1...1	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	-
2	0...2,5	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	-
	-1...1,5	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	045
2,5	0...4	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	515
	-1...3	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	055
4	0...5	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	525
	-1...4	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	-
5	0...6	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	-
	-1...5	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	065
6	0...10	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	535
	-1...9	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	075
10	0...16	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	545
	-1...15	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	085
16	0...20	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	555
	-1...19	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	-
20	0...25	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	-
	-1...24	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	095
25	0...40	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	565
	-1...39	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	105
40	0...60	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	575
	-1...39	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	115
60	0...60	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	585
	-1...39	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	-

● = möglich

— = nicht möglich

	<b>Anzeigebereiche (Hinweis auf DIN) Temperaturmessung mechanisch</b>													<b>Seite 6</b>
Datenblatt AZB/TM06	Bimetall 				Gasdruck 				organische Füllung 		Maschinen-Glas-thermometer 			<b>°C</b>
Meßsystem														<b>DIN</b>
Güteklasse	1				1				1					Kenn- zahlen
Fühler-Ø	4/8	8			8/14				8		10			
NG	63	80	100	160	63	80	100	160	100	160	110	150	200	
Anzeigebereich (°C)														
-200 ... 50	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	205
-120 ... 40	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	124
-100 ... 50	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	105
-80 ... 40	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	84
-70 ... 30	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	73
-60 ... 40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	64
-60 ... 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	65
-50 ... 50	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	55
-40 ... 40	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	44
-30 ... 70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	37
-30 ... 50	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	35
-30 ... 30	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	33
-20 ... 60	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	26
-20 ... 40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	24
-10 ... 30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	13
0 ... 40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	40
0 ... 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	50
0 ... 60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	60
0 ... 80	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	80
0...100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100
0...120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	120
0...150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	150
0...160	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	160
0...200	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	200
0...250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	250
0...300	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	300
0...400	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	400
0...500	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	500
100...500	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	10500
0...600	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	600
100...600	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	10600
0...700	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	700
200...500	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	20500
200...600	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	20600
200...700	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	20700
0...800	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	800
200...800	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	20800
300...800	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	30800

● = möglich

— = nicht möglich